

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Плита индукционная

DC 3500M, DC 3500M drop in,
DC 3500M WOK, DC 3500M WOK drop in,
DC 5000M, DC 5000M drop in,
DC 5000M WOK, DC 5000M WOK drop in



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: КОСАТЕQ (Южная Корея)

ХОТЯ ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПОДГОТОВЛЕН С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ, СОТРУДНИКИ И ПРОДАВЦЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ НЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ КАКУЮ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ЕГО НЕПРАВИЛЬНЫМ ПОНИМАНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОМНЕНИЙ В ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ К ПРОДАВЦУ).

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Важные положения и предупреждения | 2 |
| 2. Техника безопасности | 3 |
| 3. Эксплуатация оборудования | 4 |
| 4. Рекомендации по защите окружающей среды при выбрасывании оборудования. | 10 |
| 5. Условия гарантии | 11 |

Вы приобрели профессиональное высококачественное оборудование фирмы “Kocateq” (Южная Корея), сертифицируемое на соответствие требованиям директив и нормативов безопасности Европейского сообщества (знак соответствия CE). Благодарим за Ваш выбор и надеемся, что приобретенное Вами оборудование удовлетворит Ваши запросы и ожидания. Приглашаем Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации перед включением и использованием оборудования, именуемого в дальнейшем, машина или оборудование.

1. Важные положения и предупреждения.

Эта инструкция является составляющей частью Вашего оборудования и должна храниться в нормальных условиях. **Обязательно ознакомьте менеджера и персонал, отвечающий за оборудование, с содержанием этой инструкции, при смене персонала не забывайте ознакомливать новых работников с требованиями, содержащимися в этой инструкции (не забывайте выполнять эту просьбу также при передаче оборудования в другую организацию или при повторной установке оборудования в другом подразделении Вашей организации). На момент включения оборудования Вам следует выделить лицо, ответственное за оборудование. Наш персонал проведет подробный инструктаж по правилам техники безопасности, корректной эксплуатации оборудования. Пожалуйста, строго следуйте предписаниям нашего персонала особенно при установке оборудования, это позволит Вам использовать в дальнейшем оборудование с наиболее высокой производительностью и избежать выходов оборудования из строя. Перед установкой и использованием оборудования, внимательно изучите все положения этой инструкции. Игнорирование или невыполнение установок и указаний, содержащихся в этой инструкции, приводит к преждевременным поломкам оборудования, неудовлетворительной работе, аннулированию гарантийных обязательств.**

- Перед проведением процедур, связанных с переустановкой, обслуживанием, очисткой оборудования, обязательно отключите машину от основной электрической сети и дождитесь её полного остывания.
- В случае если необходима переделка Вашей электрической сети, или Вы не уверены в параметрах электрической сети, Вам следует обратиться к квалифицированному электрику из сервисной службы для проведения соответствующих работ или консультаций.
- Устройство оборудования, материалы, применяемые при изготовлении оборудования, позволяют использовать его на протяжении многих лет без каких-либо затруднений.

- Оборудование является источником повышенной опасности, неквалифицированное использование оборудования может привести к тяжелым последствиям: ожогам, электрическим травмам.
- Оборудование предназначено для использования предварительно проинструктированными пользователями, не допускайте неквалифицированный персонал, детей к оборудованию, не позволяйте им играть с ним, разбирать его.
- Оборудование предназначено для эксплуатации исключительно в закрытом помещении.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация оборудования может осуществляться Вашим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и официально оформленный допуск для работы на электроустановках с напряжением до 1000 В. Данная инструкция не содержит всех требований следующих нормативных документов, обязательных для выполнения персоналом организаций всех форм собственности на территории РФ: ПУЭ (Главгосэнергонадзор 6-е издание), ПЭЭП (Энергонадзор, 5-е издание), ПТБПЭЭП (Госэнергонадзор, 4-е издание), любые последствия не выполнения Вашим персоналом требований вышеуказанных нормативных документов лежат на Вашей компании. Данная инструкция и оригинал инструкции по эксплуатации являются составными частями оборудования и должны находиться в месте установки оборудования, доступном для обслуживающего и рабочего персонала.

2. Техника безопасности.

- Электрические соединения: В интересах безопасности законодательство требует, чтобы монтаж и обслуживание электрооборудования выполнялись компетентными лицами в соответствии с действующими нормами и правилами. Наши монтажники дают гарантию хорошего выполнения работы. Монтаж и демонтаж электрооборудования следует поручать только квалифицированному электрику.
- При подключении к источнику электрической энергии с помощью вилки и розетки убедитесь в том, что они соответствуют друг другу и что используемый электрический силовой кабель соответствует установленным нормам и правилам. После размещения оборудования доступ к розетке источника электрической энергии должен оставаться свободным.
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ тянуть за кабель при отключении вилки от розетки.
- Необходимо, чтобы электрооборудование было заземлено в соответствии с правилами техники безопасности.
- Сразу после монтажа проведите краткий осмотр оборудования в соответствии с приведенными ниже указаниями. Если оборудование не действует, то отсоедините его от источника электрической энергии и обратитесь в ближайший центр послепродажного обслуживания. Не разрешается пытаться самостоятельно отремонтировать оборудование.

Данное оборудование предназначено для профессионального применения обученным персоналом. Не разрешайте детям находиться вблизи данного оборудования или играть с ним.

- Не пытайтесь отремонтировать оборудование самостоятельно. Все виды ремонта следует поручать техническим специалистам, имеющим соответствующие полномочия, или уполномоченному центру послепродажного обслуживания. В случае неисправности отсоедините неисправное электрооборудование от источника электрической энергии.
- Когда потребуется выбросить данное электрооборудование, сдайте его в центр по сбору рециклируемых отходов.
- Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям или предметам из-за несоблюдения приведенных выше указаний или из-за вмешательства в какую-либо часть оборудования, или из-за применения запасных частей, не являющихся оригинальными.

Внимательно прочтите следующие предупреждения:

При использовании оборудования необходимо запомнить нижеследующие фундаментальные правила:

- не прикасайтесь к оборудованию руками, если они (и/или ноги) влажные/мокрые;
- не используйте оборудование, если Вы без обуви (босиком);
- запрещается устанавливать оборудование в помещениях с избыточной влажностью, на открытом воздухе.
- запрещается использование просторной одежды, одежды с открытыми воротниками, короткими рукавами во время работы;
- при отключении оборудования из сети не тяните за шнур, аккуратно, не прилагая излишних усилий, выньте вилку из розетки;
- не позволяйте пользоваться оборудованием детям, недееспособным лицам, лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- запрещается блокировка или любой вид переделки датчиков защиты оборудования;
- данная инструкция подлежит использованию исключительно с оригиналом инструкции по эксплуатации, содержащейся в упаковке машины;
- запрещается разбирать оборудование, чистить его до момента полного остывания и отключения от электрической сети;
- используйте только оригинальные запасные части. Несоблюдение этого требования ведет к аннулированию гарантийных обязательств завода-изготовителя.

В случае если в процессе работы Вы заметили какие-либо функциональные неполадки или неправильную работу оборудования, немедленно отключите ее от электрической сети. Пожалуйста, не предпринимайте попыток самостоятельно отремонтировать аппарат, немедленно звоните в нашу сервисную службу.

В случае повреждения электрического кабеля обратитесь в сервисную организацию для его замены.

3. Эксплуатация оборудования.

Описание оборудования:

DC 3500M плита индукционная (плоск., магнитный переключ. мощности, 3500W, 230/1/50)

Плита индукционная плоская настольная мощностью 3,5 кВт. Панель управления состоит из цифрового дисплея и переключателя мощности (8 шагов: OFF-600-1000-1500-2000-2400-2800-3200-3500). Корпус из нержавеющей стали Aisi201. Установлен воздушный фильтр.

Длина – 51,00 см

Ширина – 40,50 см

Высота – 18,00 см

Мощность – 3,500 кВт

Напряжение - 220/1/50

DC 3500M drop in плита индукционная встраиваемая (плоск., магнитный переключ. мощности, 3500W)

Плита индукционная плоская встраиваемая (drop-in) мощностью 3,5 кВт. Панель управления состоит из цифрового дисплея и переключателя мощности (8 шагов: OFF-600-1000-1500-2000-2400-2800-3200-3500). Размер верхней части 40*40 см. Размер отверстия под врезку 37*37 см. Размер дисплея под врезку 5,8*7,8 см. Длина магнитного переключателя мощности 16 см, ширина 2,5 см. Корпус из нержавеющей стали Aisi201. Установлен воздушный фильтр.

Длина – 40,00 см

Ширина – 40,00 см

Высота – 18,00 см

Мощность – 3,500 кВт

Напряжение - 220/1/50

DC 3500M WOK плита индукционная (WOK, магнитный переключ. мощности, 3500W, 230/1/50)

Плита индукционная WOK настольная мощностью 3,5 кВт. Панель управления состоит из цифрового дисплея и переключателя мощности (8 шагов: OFF-600-1000-1500-2000-2400-2800-3200-3500). Диаметр конфорки WOK - 31 см под сковородку диаметром 40 см). Корпус из нержавеющей стали Aisi201. Установлен воздушный фильтр. Сковородка входит в комплект поставки.

Длина – 51,00 см

Ширина – 40,50 см

Высота – 18,00 см

Мощность – 3,500 кВт

Напряжение - 220/1/50

DC 3500M WOK drop in плита индукционная встраиваемая (WOK, магнитный переключ. мощности, 3500W)

Плита индукционная WOK встраиваемая (drop-in) мощностью 3,5 кВт. Панель управления состоит из цифрового дисплея и переключателя мощности (8 шагов: OFF-600-1000-1500-2000-2400-2800-3200-3500). Размер верхней части 40*40 см. Диаметр конфорки WOK - 31 см под сковородку диаметром 40 см). Размер отверстия под врезку 37*37 см. Размер дисплея под врезку 5,8*7,8 см. Длина магнитного переключателя мощности 16 см, ширина 2,5 см.

Корпус из нержавеющей стали Aisi201. Установлен воздушный фильтр. Сковородка входит в комплект поставки.

Длина – 40,00 см

Ширина – 40,00 см

Высота – 18,00 см

Мощность – 3,500 кВт

Напряжение - 220/1/50

DC 5000M **плита индукционная (плоск., магнитный переключ. мощности, 5000W, 380/3/50)**

Плита индукционная плоская настольная мощностью 5 кВт. Панель управления состоит из цифрового дисплея и переключателя мощности (8 шагов: OFF - 600-1200-1800-2500-3200-3800-4500-5000 Вт). Корпус из нержавеющей стали Aisi201. Установлен воздушный фильтр.

Длина – 51,00 см

Ширина – 40,50 см

Высота – 18,00 см

Мощность – 5,000 кВт

Напряжение - 380/3/50

DC 5000M drop in **плита индукционная встраиваемая (плоск., магнитный переключ. мощности, 5000**

Плита индукционная плоская встраиваемая (drop-in) мощностью 3,5 кВт. Панель управления состоит из цифрового дисплея и переключателя мощности (8 шагов: OFF - 600-1200-1800-2500-3200-3800-4500-5000 Вт). Размер верхней части 40*40 см. Размер отверстия под врезку 37*37 см. Размер дисплея под врезку 5,8*7,8 см. Длина магнитного переключателя мощности 16 см, ширина 2,5 см. Корпус из нержавеющей стали Aisi201. Установлен воздушный фильтр.

Длина – 40,00 см

Ширина – 40,00 см

Высота – 19,00 см

Мощность – 5,000 кВт

Напряжение - 380/3/50

DC 5000M WOK **плита индукционная (WOK, магнитный переключ. мощности, 5000W, 380/3/50)**

Плита индукционная WOK настольная мощностью 5 кВт. Панель управления состоит из цифрового дисплея и переключателя мощности (8 шагов: OFF - 600-1200-1800-2500-3200-3800-4500-5000 Вт). Диаметр конфорки WOK - 31 см под сковородку диаметром 45 см). Корпус из нержавеющей стали Aisi201. Установлен воздушный фильтр. Сковородка входит в комплект поставки.

Длина – 51,00 см

Ширина – 40,50 см

Высота – 19,00 см

Мощность – 5,000 кВт

Напряжение - 380/3/50

DC 5000M WOK drop in **плита индукционная встраиваемая (WOK, магнитный переключ. мощности, 5000**

Плита индукционная WOK встраиваемая (drop-in) мощностью 3,5 кВт. Панель управления состоит из цифрового дисплея и переключателя мощности (8 шагов: OFF - 600-1200-1800-2500-3200-3800-4500-5000 Вт). Размер верхней части 40*40 см. Диаметр конфорки WOK - 31 см под сковородку диаметром 45 см). Размер отверстия под врезку 37*37 см. Размер дисплея под врезку 5,8*7,8 см. Длина магнитного переключателя мощности 16 см, ширина 2,5 см. Корпус из нержавеющей стали Aisi201. Установлен воздушный фильтр. Сковорода входит в комплект поставки.

Длина – 40,00 см

Ширина – 40,00 см

Высота – 19,00 см

Мощность – 5,00 кВт

Напряжение - 380/3/50

Предупреждения и меры предосторожности перед использованием

- Прежде всего, внимательно прочитайте эту инструкцию и изучите все вопросы, касающиеся безопасности, технического обслуживания и использования оборудования.
- Постоянно перечитываете данную инструкцию и храните её на видном месте, регулярно обучайте персонал с помощью данной инструкции.
- Установка и эксплуатация оборудования должна выполняться только профессиональной организацией, имеющей все разрешительные документы на установку и эксплуатацию данного вида оборудования.
- В случае неисправности или ремонта полностью отключите оборудование от электричества и дождитесь полного его остывания.
- Поручайте обслуживание и устранение неисправностей оборудования только лицам, направленным авторизованным сервисным центром.
- Используйте только оригинальные запасные части для оборудования.
- Прежде чем приступить к установке, подготовьте электропроводку в месте, где будет установлено оборудование. В случае сомнений по поводу подключения прекратите установку/эксплуатацию и немедленно обратитесь в сервисный центр Kocateq.
- Избегайте контакта с горячими нагревательными элементами оборудования, не переносите оборудование во время его работы.
- Используйте оборудование только для приготовления пищи. Поставщик не несет ответственности за любой ущерб, причиненный людям, животным или товарам в результате неправильного или неподходящего использования оборудования.
- Не используйте оборудование в движущихся транспортных средствах или лодках. Не используйте оборудование на открытом воздухе.
- Не ставьте оборудование рядом с газовой или электрической печью.
- Кухонную утварь, металлические предметы, такие как ложки, крышки кастрюль, ножи и вилки, нельзя размещать в зоне приготовления пищи.
- **Внимание, стеклокерамика устройства очень хрупкая, не ставьте на нее тяжелые предметы и не ударяйте её.**
- **Не используйте посуду с сильно деформированным дном или неподходящими для индукционной плиты материалами, иначе техника выйдет из строя.**

- Чтобы лучше отображать текущий статус использования, не закрывайте экран дисплея во время использования.
- Не отключайте питание во время работы оборудования.
- При регулировке магнитного переключателя не регулируйте скорость слишком быстро.
- **Не допускайте попадание влаги и воды во внутрь оборудования, оборудование не должно быть установлено во важном помещении.**
- Если имеется повреждение шнура питания, немедленно отключите оборудование и с помощью специалиста замените шнур.
- **ВНИМАНИЕ**, внутри оборудования имеется высокое давление, непрофессионалам строго запрещено разбирать оборудование.
- Пользователи с кардиостимуляторами должны проконсультироваться с производителем перед использованием оборудования.
- Если вы заметили трещину на посуде или поверхности, немедленно прекратите работу с оборудованием и обесточьте его.

Транспортировка оборудования:

- Переносите оборудование только в строго вертикальном положении.
- Используйте подходящие транспортные средства для транспортировки.

Установка оборудования:

- Расстояние между стеной и оборудованием должно быть не менее 15 см со всех сторон, запрещено устанавливать оборудование вплотную к стене.
- Необходимо предусмотреть достаточное пространство для работы с оборудованием.
- Поверхность для установки должна быть ровной и соответствовать всем нормам безопасности.

Подключения устройства:

- Место установки оборудования – пол, стены, потолок должны быть полностью термостойкими.
- Из соображений безопасности необходимо избегать прямого контакта с электрическими частями оборудования после сборки.

Электрические соединения

Подключение электропитания должно осуществляться только квалифицированным и аккредитованным персоналом, с учетом устройства оборудования и всех местных предписаний по подключению к электрической сети, с помощью необходимых соединений и устройств. Оборудование должно быть заземлено. Наша компания не несет ответственности за неисправности, вызванные частыми отключениями электроэнергии и неравномерные изменения напряжения.

Перед первым включением:

- убедитесь, что выполнено электрическое подключение оборудования и правильно выполнено заземление.
- внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации оборудования.
- проведите обучение сотрудников правильной и безопасной эксплуатации оборудования.

Техническое обслуживание и очистка:

Любая очистка и обслуживание должно проводиться на полностью обесточенном и выключенном оборудовании.

Очистка

- проводите очистку устройства разрешенными местными нормативными документами для данного оборудования, неедкими, неабразивными чистящими средствами.
- доверяйте очистку и обслуживание только квалифицированному персоналу.
- перед очисткой полностью обесточьте оборудование и дождитесь его полного остывания.
- запрещена очистка деталей оборудования в посудомоечной машине.
- протрите стальные и стеклянные детали сухой мягкой тряпкой.
- запрещено чистить части оборудования металлической щеткой.
- запрещена мойка электрических частей оборудования.

Периодическое обслуживание

- перед выполнением обслуживания полностью обесточьте оборудование и дождитесь его полного остывания.
- производите визуальный осмотр оборудования не реже одного раза в месяц. Во время данного осмотра проверяйте составные части оборудования и выполняйте протяжку контактов и очистку вентиляционных отверстий от пыли.

Панель управления:

Когда магнитный переключатель находится в положении “OFF” и питание оборудования включено, зеленым цветом горит индикатор “Power” и экранный дисплей показывает ‘-’.



Данное оборудование имеет 8 классов мощности. Сдвигая магнитный переключатель, можно регулировать уровень мощности. При нахождении ползунка на любом уровне мощности загорается индикатор “Working”. После завершения работы вентилятор ещё некоторое время функционирует для ускорения рассеивания выделенного тепла.

Ошибки:

| Код ошибки | Расшифровка | Действие |
|------------|--|--|
| E0 | Нет посуды, маленькая посуда, неправильная посуда, неподходящая посуда | В работе необходимо использовать специальную посуду для индукционной плиты. |
| E1 | Напряжение ниже 90 вольт | Немедленно обесточьте оборудование и стабилизируйте напряжение. |
| E2 | Напряжение выше 270 вольт | Немедленно обесточьте оборудование и стабилизируйте напряжение. |
| E3 | Слишком высокая температура на дне посуды | Не перегревайте посуду |
| E4 | Обрыв цепи датчика посуды | Обратитесь в специализированную сервисную организацию для устранения ошибки. |
| | Замыкание датчика посуды | Обратитесь в специализированную сервисную организацию для устранения ошибки. |
| E5 | Короткое замыкание датчика платы | Обратитесь в специализированную сервисную организацию для устранения ошибки. |
| | Обрыв цепи датчика платы | Обратитесь в специализированную сервисную организацию для устранения ошибки. |
| E6 | Перегрев платы, вентилятор не работает. | Обратитесь в специализированную сервисную организацию для устранения ошибки. |
| E7 | Обрыв линии подключения | Обратитесь в специализированную сервисную организацию для устранения ошибки. |

4. Рекомендации по защите окружающей среды при выбрасывании оборудования.

Упаковочные материалы, применяемые в нашем производстве, не загрязняют окружающую среду, являются экологически дружелюбными и допускают рециклирование. Поэтому при выбрасывании упаковочных материалов ими следует распорядиться соответствующим образом. Обратитесь к Вашему дилеру или к компетентным местным властям, которые смогут указать Вам адреса местных предприятий, занимающихся рециклированием, или центров по сбору отходов упаковки. Не выбрасывайте упаковочные материалы или детали упаковки в окружающую среду. В детских руках упаковочные материалы могут привести к удушью, в особенности, пластмассовые пакеты.

Даже когда Вы выбрасываете старое оборудование, делайте это соответствующим образом! **Важно!** Доставьте оборудование в местный уполномоченный центр по сбору выбрасываемого электрооборудования. Это позволяет восстановить ощутимое количество ценных материалов.

5. Условия гарантии.

На Ваше оборудование распространяются гарантийные условия, указанные ниже, действующие один год с момента покупки. Момент покупки определяется по дате, указанной на нашей накладной. Накладная должна быть подписана и заверена печатью нашей организации. Рекомендуется хранить копию этой накладной вместе с инструкцией на изделие. Данная инструкция и копия накладной должна быть предъявлена нашему персоналу перед проведением любых работ, связанных с установкой, ремонтом, обслуживанием оборудования. Утеря накладной, инструкции влечет за собой аннулирование гарантии.

- Гарантия означает бесплатную замену любых вышедших из строя частей или компонентов оборудования, что вызвано ошибками завода-изготовителя и действиями нашей сервисной организации в период гарантийного срока. Гарантия покрывает исключительно стоимость запасных частей, стоимость доставки запасных частей в пределах Москвы.
- Условия действия гарантийных обязательств, содержатся в настоящей инструкции, кроме этого дополнительно напоминаем Вам их главные положения:
 - оборудование должно быть введено в эксплуатацию представителями официально аккредитованной, для данного типа работ, организацией;
 - обслуживание оборудования должно проводиться официально аккредитованной, для данного типа работ, организацией;
 - оборудование должно эксплуатироваться в соответствии с указаниями настоящей инструкции;
 - не выполнение этих требований ведет к автоматическому аннулированию всех гарантийных обязательств.
 - осуществление гарантийного ремонта не продляет гарантийный срок на замененные компоненты.
- Гарантийные обязательства не покрывают стоимости:
 - любых последствий неквалифицированных действий Вашего персонала в отношении оборудования вне зависимости от того кем, как и при каких обстоятельствах, они были совершены (это относится в равной степени к самостоятельным попыткам подключения/отключения, обслуживания, нарушениям указаний содержащихся в настоящей инструкции);
 - частей и компонентов оборудования, подвергшихся механическому разрушению в процессе транспортировки, перегрузки, эксплуатации оборудования;
 - любых последствий воздействий третьих лиц, детей, животных на отдельные элементы конструкции оборудования, и оборудование в целом;
 - любых работ по ремонту и обслуживанию оборудования, в отношении которого действие гарантии аннулировано;
 - частей и деталей оборудования, износившихся или разрушившихся в результате избыточной нагрузки или естественного износа;
 - прямого или косвенного ущерба, связанного с эксплуатацией оборудования или неправильной установки оборудования.

- Аннулирование гарантии производится на основании заключения нашего персонала о невыполнении Вами условий изложенных выше.
- Оборудование, гарантия на которое аннулирована, может быть отремонтировано нами только после оплаты Вами счета за предполагаемые услуги.

Заказ запасных частей

DC 3500M



DC 5000M



DC 3500M drop in



DC 5000M drop in



DC 3500M WOK



DC 5000M WOK



DC 3500M WOK
drop in



DC 5000M WOK
drop in



Приложение – Внешнее подключение оборудования

